

HE lite

Taşınabilir ve sağlam nem ölçüm cihazı

Nem oranı, doğru hasat zaman diliminin belirlenmesi için oldukça önemlidir.

- Yüksek ölçüm aralığı
- Basit menü navigasyonu
- Kalitesi kanıtlanmış ölçüm prensibi
- Ortalama değer hesaplaması
- Ayarlama imkanı

Fonksiyon

HE lite, kırılmış bir tahıl numunesinin iletkenliğini ve sıcaklığını ölçer. Bu değerler üzerinden gelişmiş ölçüm tekniği kullanılarak nem değeri tam olarak hesaplanır. HE lite'in entegre ölçüm hücresi 45 yıllık kanıtlanmış Pfeuffer prensibine dayanmaktadır: Numune, özel öğütme diskleri tarafından kırılır ve aynı anda homojen hale getirilir. HE lite bu sayede yeni hasat edilen tahılda yüksek güvenilirliğe ulaşır. Ölçüm hücresinin üst kısmına monte edilen behere numuneyi (11 ml) doldurun ve öğütme odasına bırakın. Üst parçasını yerleştirin ve dayanağa kadar birbirine vidalayın. Ardından cihazı açın, ürün türünü seçin ve ölçümü başlatın. Ölçüm sonucu birkaç saniye içinde ekranda görüntülenir.

Ortalama değer hesaplaması

HE lite birden fazla ölçümün ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Ayarlar menüsünde "Ortalama" seçeneği altında ölçüm sayısını ve görüntülenen ölçüm değerlerini seçmeniz yeterlidir. Ardından her ölçüme ait ortalamalar ve münferit değerler HE lite'in ekranında görüntülenir.



Ayarlama imkanı

HE lite gerekirse kullanıcı tarafından özel olarak kalibre edilebilir. Her ürün için ölçüm değerleri bir sabit değerle ve bir çarpım faktörüyle değiştirilebilir. Böylelikle HE lite özel gereksinimlere en iyi şekilde uyarlanabilir.

Teknik özellikler

| Ürün | Güç kaynağı | Boyutlar | Ağırlık | Ürün numarası |
|---------|----------------------------|--------------|---------|---------------|
| HE lite | 3x1,5 V pil (AA küçük pil) | 200x82x85 mm | 0,9 kg | 1170 0000 |

Aksesuar

| Aksesuar | Ürün numarası |
|----------|---------------|
| Çanta | 3111 0270 |



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...